INOGENI SHARE_{2U}

Dual USB 2.0 Video Mixer to USB 3.0 Converter User Guide



追記履歴

Version	日付	内容
1.13	March 27, 2024	- オーディオ設定に説明を追加
		- IPおよびRS232インターフェース
		に不足していたコマンドを追加。

SHARE2U CONVERTER P/N SHARE2U

製品の特長

- ドライバーインストール不要
- UVC準拠、MJPEGおよびH264対応のUSB 2.0カメラキャプチャ
- HDMI入力映像のキャプチャに対応
- ピクチャー・イン・ピクチャー (PIP) 表示モード
- ビデオストリーミングやビデオ会議に最適
- スケーリングおよび色空間変換機能
- オーディオミキシング機能
- DirectShow、AVFoundation、V4L2対応
- 外部電源駆動、電源アダプタ付属
- Windows、macOS、Linuxに対応
- プロ仕様のフルメタル筐体

概要

INOGENI SHARE2Uコンバーターは、録画、ビデオ会議、講義キャプチャ、ストリーミング用途にお いて、2つのビデオソースを1つのUSBストリームとして同時にキャプチャし、ミックスできる、簡 単かつ信頼性の高いツールです。 ドライバーのインストールは不要で、すべてのマザーボードおよびUSB 3.0チップセットと互換性 があります。 本製品は以下の入出力端子を備えています • USB 2.0 Type-Aポート(UVC準拠力メラキャプチャ用)x2 • HDMI Inポート x1 • HDMI Outポート x1 • ステレオアナログジャック x1

- ステレオアナログジャック x1
- LANポート x1
- RS-232ポート x1
- USB 3.0 Type-Aエクスパンションポート(拡張用) x2
- USB 3.0 Type-Bポート(ホストPC接続用) x1

INOGENI SHARE2Uコンバーターは、HDTVおよび一般的なコンピューターグラフィックフォーマット に対応しています。コンパクトで頑丈な設計の本製品は、実用的かつ使いやすいUSB 3.0キャプ チャソリューションです。 Windows、macOS、Linuxと互換性があり、UVC準拠のため、DirectShow / V4L2 / AVFoundation対応 のすべてのソフトウェアで動作します。 本製品は、USBおよびHDMI入力で最大1080p(30fps)に対応しています。 ラインレベルのステレオアナログオーディオ入出力は、2チャンネルLPCMをサポートします。 SHARE2Uには、USB 3.0ケーブルおよび電源アダプターが付属しています。





接続ダイアグラム



仕様

Video Input 1	
USBコネクター	USB2.0 Type-A x1
USBビデオ解像度	カメラの仕様による *1
Video Input 2	
USBコネクター	USB2.0 Type-A x1
USBビデオ解像度	カメラの仕様による *1
HDMIコネクター	HDMI x1
HDMIビデオ解像度	1080p
HDMIフレームレー ト	最大60Hz
エクスパンション ポート	USB3.0 Type-A x2 *2
アナログ音声入力	ラインレベル、ステレオ3.5mmジャック
アナログ音声出力	ラインレベル、ステレオ3.5mmジャック
HDCPコピープロテ クト	非対応: 本製品はBD/DVDなどの暗号化されたソースを復号化しません
コントロールイン	ユーザーボタン
ターフェース	RS-232
	LAN
	hzr
Output	
USBコネクター	USB3.0 Type-B xT USBとHDMIでは同じビデオコンテンツを出力
	HDMI x1
HDMIコネクター	USBとHDMIでは同じビデオコンテンツを出力
カラースペース	YCbCr (YUY2) 4:2:2 8ビット。
ビデオスケーラー	自動
各立明亦協	自動
巴空间支换	
サンプリング変換	
フレームレート変 換	自動
Audio	
Audio input	2-channel LPCM 48kHz アナログラインラインレベル、HDMIオーディオ
Audio output	Ζ-channel LPCM 48kHz アナログラインラインレベル

互換性	
0S	Windows7 以上(32/64-bit)
	macOS 10.10 以上
	Linux (kernel v2.6.38 以上)
	Android
	ドライバーインストール不要
ホストPC要件	USB 3.0ポート 最低4GB RAM Intel Core i5
	オンスクリーンレンダリング向けに専用メモリを搭載したグラフィックカード
対応USBチップ	Intel、Renesas、ASMedia、Fresco Logic
セットメーカー	
対応カメラ	USB入力用UVC対応カメラ *1
	最大1080p30のHDMIソース
ソフトウェアの互	UVC準拠
換性	DirectShow、V4L2、QuickTime、AVFoundationと互換性のあるすべてのソフトウェアで
	動作
寸法 [幅×長さ×	18 5 v 11 v 3
高さ、cm]	
重量 [g]	540
	J40
電源	12V, 700mA(アダプター同梱)
製造国	Canada

*1 対応カメラ、対応解像度についてはINOGENI Webページを参照してください。

Webページリンク

*2 拡張用途として、複数のUSBデバイスを接続できます。本ポートに接続した周辺機器は、SHARE2Uのミックス機能を介さず、直接PCへ送信されます。



これらのボタンはINOGENI Control Appソフトウェアに表示されているものと同じ機能を持ちます。





入力1をフルスクリーンにします。

	-		
	2		
	-		

入力 2 をフルスクリーンにします。 両方のソースが存在する場合、USB2とHDMIを切り替えるには、ボタンを2回目にク リックします。



Picture in Picture このボタンを押すたびに、各コーナーの小窓の位置が変わります。

Side by Side 2つの画像を横並びに表示します。



Big and Small 2つの画像を大小にわけて表示します。



入力1と入力2を入れ替えます。 キーパッドをロック/アンロックするには、このボタンを5秒間長押しします。



Star Button 任意の機能を割り当てることができます。割り当てには、INOGENI Control Appを使 用します。

シリアル通信プロトコル

シリアル通信の設定は以下の通りです: Baud rate: 9600 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None Flow control: None

RS232ポートのPin配列は以下の通りです:

R 士 T SW Pin 1: Receive Date Pin 2: GND Pin 3: Transmit Date Pin 4: 5V電源 (INOGENI Remoteで使用)

コマンド: コマンドが認識された場合、ACK 文字列が送信されます。 コマンドが認識されない場合、NACK 文字列が送信されます。 シリアル・インターフェースに送られるコマンドは、< > で囲む必要があります。

コマンド表:

コマンド	コマンド概要
<\$1>	Source 1: 入力ソース IN1を選択
<\$2>	Source 2: 入力ソース IN2を選択
<\$\$>	Side by Side 表示
<tb></tb>	Top Bottom 表示
<bs></bs>	Big and Small 表示
<pptr></pptr>	Picture in Picture (サブウィンドウ右上)表示
<pptl></pptl>	Picture in Picture (サブウィンドウ左上)表示
<pre><ppbr></ppbr></pre>	Picture in Picture (サブウィンドウ右下)表示
<ppbl></ppbl>	Picture in Picture (サブウィンドウ左下)表示
<sw></sw>	入力1と入力2の入れ替え
<\$\$1>	Side by Side (入力1が左側)表示
<\$\$2>	Side by Side (入力2が左側)表示
<tb1></tb1>	Top Bottom View (入力1が上側)表示
<tb2></tb2>	Top Bottom View (入力2が上側)表示
<bs1></bs1>	Big and Small (入力1が左側)表示
<bs2></bs2>	Big and Small (入力2が左側)表示
<pptr1></pptr1>	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ右上)表示
<pptr2></pptr2>	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ右上)表示
<pptl1></pptl1>	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ左上)表示
<pre><pptl2></pptl2></pre>	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ左上)表示
<ppbr1></ppbr1>	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ右下)表示
<ppbr2></ppbr2>	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ右下)表示
<ppbl1></ppbl1>	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ左下)表示
<ppbl2></ppbl2>	<u> Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ左下)表示</u>

<save></save>	現在のオンボード設定のセーブ
<rstr></rstr>	現在のオンボード設定の消去
<blk></blk>	ブラックビデオの出力
<shw></shw>	ビデオ表示
<rst></rst>	デバイスのリセット
<swusb></swusb>	IN2の入力ソースとしてUSBを選択
<swhdmi></swhdmi>	IN2の入力ソースとしてHDMIを選択
<poll></poll>	デバイスの現在の状態を返答します。PPTL1モードが有効な場合、以下のよ
	うに表示されます:
	>> <poll></poll>
	VIEW => S1
	BLACK => disabled
	ACK
<get></get>	ファームウェアバージョンやデバイスの情報、現在の設定を返答します
	>> <get></get>
	StreamerApp => 1.10.5
	DeviceID => 0
	FX3 => N/A FPGA
	=> N/A EDID =>
	KEYPAD => U.U
	Input I => Unlocked
	$\begin{array}{cccc} 111001 & 2 & -2 & 01100000 \\ 100001 & 2 & -2 & 120000720 \end{array}$
	Audio Jack => Not Detected
	VIFW => S1
	BLACK => disabled IP
	=> 192, 168, 0, 84
	MAC => f8:dc:7a:4a:4c:35
	$AIN1 \Rightarrow 0$
	$AIN2 \Rightarrow 0$
	$AIN3 \Rightarrow 0$
	$AIN4 \Rightarrow 0$
	A0014 - 20
	$INV1 \Rightarrow 0$
	$1NV2 \Rightarrow 0$
	$ $ INV3 \Rightarrow 0
	$INV4 \Rightarrow 0$
	MUTEIN => 0
	SBTN => 0
	ACK

<inv x="" y=""></inv>	ヒナオソースを反転します
	$X = 1$. $\rightarrow USB1$
	-2 \rightarrow IISP2
	-2, 2000
	$= 3, \rightarrow HDMI$
	$Y=0, \rightarrow no flip$
	$=1$ \rightarrow vertical flip
	2 verificating
	$= 2, \rightarrow \text{norizontal tip}$
<atn1 x=""></atn1>	USB1のオーディオ入力レベルを調整します
	$\rightarrow 0 \sim 6$ GB の範囲で音重を選択されま 9
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
<ainz x=""></ainz>	USBZUJオーティオスプレベルを調整します
	$X = 0 \sim 6$
	→ 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	¥ - 166 ~ 255
	$\rightarrow -90$ dB ~ -1 dB の範囲で選択されま 9
<ain3 x=""></ain3>	HDMIのオーディオ入力レベルを調整します
	$X = 0 \sim 6$
	$\lambda = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
<atn4 x=""></atn4>	アナログのオーディオ入力レベルを調整します
	$\rightarrow 0 \sim 0$ (D) の範囲で自重を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
<4011T1 X>	アナログのオーディオ出力レベルを調整します
	$\rightarrow 0 \sim 0$ (D) の範囲で自重を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
<anit2 x=""></anit2>	USB1のオーディオ出力レベルを調整します
	$Y = 0 \sim 6$
	$\rightarrow 0 \sim 6 \text{ GB}$ の範囲で音重を選択されよ 9
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
	USP2のオーディオ出力レベルを調整します
	\rightarrow 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
	HDMIのオーディオ中カレベルを調整します
	→ 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
	$\rightarrow -90$ dB ~ -1 dB の範囲で選択されます

<a>AOUTHDMI X>	HDMIのオーディオ出力を選択します
	X = 255
	→ USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	Λ = U → USB3 0 Type=B (ホフトDCからの辛毒)
<anutanalog x=""></anutanalog>	<u></u>
	\rightarrow USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	X = 0
	→ USB3.0 Type-B (ホストPCからの音声)
<aoutusb1 x=""></aoutusb1>	USB1のオーディオ出力を選択します
	X = 255
	\rightarrow USB INI + USB INZ + ANALOG LINE IN (MIX)
	∧ = 0 → USB3 0 Type=B (ホストDCからの辛吉)
<aoutusb2 x=""></aoutusb2>	SB2のオーディオ出力を選択します
	X = 255
	→ USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	X = 0
	→ USB3.0 Type-B (ホストPCからの音声)
<output x=""></output>	HDMIの出力解像度を設定します
	X = timing index
	IIMING_AUTO_EDID = 0
	$TIMING_{1080P60} = 1$
	$TIMING_{1080P50} = 2$
	$TIMING_{720P60} = 3$
	$TIMING_{720P50} = 4$
	TIMING_1080P30 = 5
<ip w="" x="" y="" z=""></ip>	IPアドレス=W.X.Y.ZでのIPアドレスを設定します
<netmask w="" x="" y="" z=""></netmask>	サブネットマスク=W.X.Y.Zでのサブネットマスクを設定します
<gateway w="" x="" y="" z=""></gateway>	ゲートウェイアドレス=W.X.Y.Zでゲートウェイアドレスを設定します

以下のコマンドは、特定のカメラで動作します。

現在対応しているカメラは以下の通りです

- Logitech® Rally, MeetUp and PTZ Pro.
 AVer® CAM520 cameras.

<pan x="" y=""></pan>	PT7 カメラを水平方向に移動します
STAN A 12	$\chi = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	$Y = -1, \rightarrow counterclockwise$
	$= 0, \rightarrow \text{stop}$
	$= 1, \rightarrow clockwise$
<tilt x="" y=""></tilt>	PTZ カメラを垂直方向に移動します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	$Y = 1, \rightarrow camera goes up$
	$= 0, \rightarrow \text{stop}$
	=-1, →camera goes down
<zoom x="" y=""></zoom>	カメラズームを設定します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	$Y = 100 \sim 500$
<pre><preset x="" y=""></preset></pre>	PTZカメラに保存されたプリセット位置に移動するよう指示します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	Y = 1, 2, 3, →preset 1, 2, 3
<savepreset x="" y=""></savepreset>	現在位置をカメラのプリセットメモリに保存します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	Y = 1, 2, 3, →preset 1, 2, 3

INOGENI REMOTE



SHARE2UとINOGENI REMOTEの接続はRS232で行う必要がありま す。INOGENI REMOTEの接続端子はRJ45、SHARE2Uの接続端子は ターミナルブロックです。下記のピン配列を参考に接続してく ださい。

また接続前にSHARE2Uの底面にある**DIPスイッチのSW6**をONに設定 してください。詳細は本書の「DIPスイッチ」の項を参照してく ださい。



LANインターフェース

デバイスのデフォルトIPアドレスは以下の通りです。

192.168.0.81/24

IPアドレスを変更するには、INOGEN Control App を使用してください。本デバイスはDHCPに対応して いません。また、デバイスとTCP通信を行うには、任意のtelnetアプリケーションを使用できます。そ の際、ポート番号は50000を指定してください。



コマンドは、HTTPまたはTCPリクエストを送信することで実行できます。 コマンドが認識された場合、ACK文字列が送信されます。 コマンドが認識されない場合、NACK文字列が送信されます。

LANインターフェースに送られるコマンドは、'\$\$'で囲む必要があります。

コマンド	コマンド概要
\$S1\$	Source 1: 入力ソース IN1を選択
\$S2\$	Source 2: 入力ソース IN2を選択
\$SS\$	Side by Side 表示
\$TB\$	Top Bottom 表示
\$BS\$	Big and Small 表示
\$PPTR\$	Picture in Picture (サブウィンドウ右上)表示
\$PPTL\$	Picture in Picture (サブウィンドウ左上)表示
\$PPBR\$	Picture in Picture (サブウィンドウ右下)表示
\$PPBL\$	Picture in Picture (サブウィンドウ左下)表示
\$SW\$	入力1と入力2の入れ替え
\$SS1\$	Side by Side (入力1が左側)表示
\$SS2\$	Side by Side (入力2が左側)表示
\$TB1\$	Top Bottom View (入力1が上側)表示
\$TB2\$	Top Bottom View (入力2が上側)表示
\$BS1\$	Big and Small (入力1が左側)表示
\$BS2\$	Big and Small (入力2が左側)表示
\$PPTR1\$	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ右上)表示
\$PPTR2\$	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ右上)表示
\$PPTL1\$	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ左上)表示
\$PPTL2\$	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ左上)表示

\$PPBR1\$	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ右下)表示
\$PPBR2\$	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ右下)表示
\$PPBL1\$	Picture in Picture (入力1がメインウィンドウ、サブウィンドウ左下)表示
\$PPBL2\$	Picture in Picture (入力2がメインウィンドウ、サブウィンドウ左下)表示
\$SAVE\$	現在のオンボード設定のセーブ
\$RSTR\$	現在のオンボード設定の消去
\$BLK\$	ブラックビデオの出力
\$SHW\$	ビデオ表示
\$RST\$	デバイスのリセット
\$SWUSB\$	IN2の入力ソースとしてUSBを選択
\$SWHDMI\$	IN2の入力ソースとしてHDMIを選択
\$POLL\$	デバイスの現在の状態を返答します。PPTI1モードが有効な場合、以下のよう
	S1
	BLACK => disabled
	ACK
\$GET\$	ファームウェアバージョンやデバイスの情報、現在の設定を返答します
	StreamerApp => 1.4.1
	DeviceID => 0
	$FX3 \Rightarrow N/A$
	$FPGA \Rightarrow N/A$
	$EDID \Rightarrow N/A$
	Input 1 => 1920x1080 MJPEG
	Input 2 => Unlocked
	Input 3 => Unlocked
	VIEW => S1
	BLACK => disabled
	IP => 192.168.0.29
	MAC => f8:dc:7a:5:76:8
\$INV_X_Y\$	ビデオソースを反転します
	$\chi = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USBZ$
	$-3, \rightarrow \text{HDMI}$ V-0 $\rightarrow \text{no flip}$
	$= 1 \qquad \rightarrow \text{ vertical flip}$
	= 2. \rightarrow horizontal flip
\$AIN1 X\$	USB1のオーディオ入力レベルを調整します
+	$X = 0 \sim 6$
	$\rightarrow 0 \sim 6 \text{ dB}$ の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
\$AINZ_X\$	USBZUJA ーティオ 人力レベルを調発しま 9
	$\Lambda = 0^{\circ} \circ 0$ $\rightarrow 0 \sim 6 dB の 節田 で き 島 を 選択 さ れ ま す$
	$\chi = 166 \sim 255$
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
\$AIN3 X\$	HDMIのオーディオ入力レベルを調整します
	$X = 0 \sim 6$
	\rightarrow 0 \sim 6 dB の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
# A T N A . V A	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
\$A1N4_X\$	アナロクのオーティオ人力レベルを調発します
	$ \land = 0 \sim 0 $ $ \Rightarrow 0 \sim 6 dB $ の新田で辛島を選択されます
	20 0 UD VPE四に日里で選択されより X = 166 ~ 255
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
L	

\$AOUT1_X\$	アナログのオーディオ出力レベルを調整します
	X = 0 ~ 6 → 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$ $\rightarrow -90 dP \sim -1 dP の範囲で選択されます$
\$AOUT2 X\$	USB1のオーディオ出力レベルを調整します
	$X = 0 \sim 6$
	→ 0 ~ 6 GB の範囲で音重を選択されます X = 166 ~ 255
\$AOUT3_X\$	USB2のオーディオ出力レベルを調整します
	× - 0 - 0 G → 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	$X = 166 \sim 255$
\$40UT4_X\$	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます HDMIのオーディオ出力レベルを調整します
φπούτ η _νφ	$X = 0 \sim 6$
	→ 0 ~ 6 dB の範囲で音量を選択されます
	→ -90 dB ~ -1 dB の範囲で選択されます
\$AOUTHDMI_X\$	HDMIのオーディオ出力を選択します
	$\lambda = 255$ $\rightarrow USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)$
	X = 0
	→ USB3.0 Type-B (ホストPCからの音声) マナログのオーディオ出力を選択します
ΦΑΟΟΤΑΝΑLOG_ΛΦ	X = 255
	→ USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	×=∪ → USB3.0 Type-B(ホストPCからの音声)
\$AOUTUSB1_X\$	USB1のオーディオ出力を選択します
	X = 255 \rightarrow USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	$\chi = 0$
	→ USB3.0 Type-B (ホストPCからの音声)
\$AUU102B2_X\$	$\chi = 255$
	→ USB IN1 + USB IN2 + Analog Line IN (Mix)
	×=∪ → USB3.0 Type-B(ホストPCからの音声)
\$OUTPUT_X\$	HDMIの出力解像度を設定します
	X = timing index TIMING AUTO EDID = 0
	$TIMING_{1080P60} = 1$
	$TIMING_{1080P50} = 2$
	$TIMING_{720P50} = 3$
SIP_W_X_Y_Z\$	IYアドレス=W.X.Y.ZでのIYアドレスを設定します サゴネットファクーW.Y.Y.Zでのサゴネットファクな訳字! ます
\$GATEWAY W X Y 7 \$	「ファットマスフーW.A.T.2 COUT ファットマスフを設定します ゲートウェイアドレス=W.X.Y.7でゲートウェイアドレスを設定します

以下のコマンドは、特定のカメラで動作します。 現在対応しているカメラは以下の通りです

- Logitech® Rally, MeetUp and PTZ Pro.
- AVer® CAM520 cameras.

SPAN X YS	PTZ カメラを水平方向に移動します
<i>↓</i> 1 <i>/</i> 11 <i>/</i> 1 <i>/</i>	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$=2, \rightarrow USB2$
	$Y = -1, \rightarrow counterclockwise$
	$= 0, \rightarrow \text{stop}$
	$= 1, \rightarrow clockwise$
\$TILT_X_Y\$	PTZ カメラを垂直方向に移動します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	$Y = 1$, \rightarrow camera goes up
	$= 0, \rightarrow \text{stop}$
	=-1, →camera goes down
\$ZOOM_X_Y\$	カメラズームを設定します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	$Y = 100 \sim 500$
\$PRESET_X_Y\$	PTZカメラに保存されたプリセット位置に移動するよう指示します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	Y = 1, 2, 3, →preset 1, 2, 3
\$SAVEPRESET X Y\$	現在位置をカメラのプリセットメモリに保存します
	$X = 1, \rightarrow USB1$
	$= 2, \rightarrow USB2$
	Y = 1, 2, 3, →preset 1, 2, 3

DIPスイッチ

デバイスの底面には6つのDIPスイッチがあります。 各DIPスイッチの機能は以下の通りです。 DIPスイッチ切り替えた後は、SHARE2Uを再起動してください。

SW1	OFF	USBの出力解像度を1080pに固定します(デフォルト)
	ON	USBの出力解像度を選択可能にします
SW2		将来対応用
SW3	OFF	リフレッシュレートを60Hzに設定します(デフォルト)
	ON	リフレッシュレートを50Hzに設定します
SW4		将来対応用
SW5		将来対応用
SW6	OFF	RS232端子の5V出力を無効します(デフォルト)
	ON	RS232端子の5V出力を有効にします
		INOGENI REMOTEを使用するには、このスイッチを有効化する必要があります

INOGENI Control App

INOGENI Control Appは、USBケーブルを使用してデバイスの設定やホストPCへのビデオ出力のプレ ビューを行うことができるソフトウェアです。INOGENIウェブサイトのSOFTWARE TOOLSからダウンロード が可能です。 SHARE2Uでは、「Preview」、「Configuration」、「Audio」の項目があります。

Preview

Previewでは、デバイスの情報や各ビデオ入力ソースの解像度を確認することができます。また、ビデ オ出力の解像度設定やプレビューを確認することも可能です。プレビューを確認するには、INOGENIデ バイスを選択後、PLAYボタンをクリックします。

デバイスに新しいアップデートがある場合、アップデートボタンが表示されます。そのボタンをク リックすると、デバイスはOTA (Over-the-Air)を通じて自動的に最新のファームウェアをダウンロー ドし、アップデートされます。

INOGENI Cont	trol App (Version 2.83)				- 0
inter maco					
and a	Device:	INOGENI SHARE2U ~			Reset device
				Eirmusre Information	
review Con	figuration Audio			USB controller:	1.44
	Video Device	Resolution	Format Frame Rate	Video processor:	1.13
PLAY	INOGENI SHARE2U V	1920x1080 ~	YUYV ~ 30 ~	EDID:	1
	Audio Input Device	Audio Output Device	Audio Input Level	Application:	1.10.8
PLAY	Digital Audio Interface (7- INO V	Speakers (7- INOGENI SHARE: V		MAC Address:	F8:DC:7A:4A:4B:F3
				IP Address:	192.168.0.81
				Unique identifier:	02C93125
				USB speed:	USB 3.0
				PID:	0x001A
				Video Information	
				USB Input 1:	1920x1080 MJPEG 31Hz
				USB Input 2:	No video
				HDMI Input:	No video
				HDMI output:	1920x1080p @ 59.99
				1	
				□• ↔	Α *

Configuration

Configurationでは、以下のような設定を行うことができます。

Identification	デバイス名を設定できます。この名前はホストPCに表示されます。Windowsの 場合名前を設定後、デバイスマネージャー内のINOGENIデバイスを削除する必 要があります。その後、デバイスをPCに接続すると、新しい名前が反映され ます。
Image Controls	各ビデオ入力の垂直および水平映像反転が可能です。
LAN Configuration	デバイスのIPアドレスとサブネットマスクを設定できます。
Star Button	この設定により、キーパッドのStar Buttonに任意の機能を持たせることがで きます。
Allow standby mode	INOGENIデバイスが使用されていない場合、カメラからのビデオキャプチャを
	デバイスのHDMI出力が有効な場合、この設定は適用されません。

) INOGENI Control App (Version 2.83) pdate Video Help		_ 0
Device: INOGENI SHARE2U	Connected	Reset device
Preview Configuration Audio	Firmware Information USB controller: Video processor: EDID:	1.44 1.13 1
Image controls Image controls Image controls Horizontal flip USB1 USB2 HDMI1 Image controls	Application: MAC Address: IP Address: Unique identifier: USB speed: USB speed:	1.10.8 F8:DC:7A:4A:4B:F3 192.168.0.81 02C93125 USB 3.0
LAN Configuration IP Address 192.168.0.81 Netwack 255.255.0	Video Information USB Input 1:	0x00 1A 1280x720 MJPEG 30Hz
Star Button Customized Star Button (*) functionality on keypad No custom version	USB Input 2: HDMI Input: HDMI output:	1920x 1080 MJPEG 30Hz No video 1920x 1080p @ 59.99
Allow standby mode		

「Apply」ボタンをクリックすると、設定が保存され、再起動後も維持されます。設定を初期状態に 戻すには、「Restore defaults」ボタンをクリックしてください。

Audio

このデバイスにはオーディオミキサーが内蔵されており、各のI/0のミュートやゲイン調整が可能です。

Audio Input Selection Audio Input Selectionには、以下の2つのモードがあります。

Automatic audio selection このモードでは、アナログ入力が優先されます。 アナログ入力がない場合は、 USB 2.0入力が選択されます。 HDMI入力のオーディオは、常にUSB 2.0またはアナログ入力とミックスされます。 Mix audio このモードでは、USB 2.0、アナログ入力およびHDMI入力のオーディオがすべてミックスされます。

Host USB Audio

- Enable USB Audio output:ホストPCにスピーカーのオーディオデバイスとして認識させます。
- Enable USB Audio input :ホストPCにマイクのオーディオデバイスとして認識させます。

「Apply」ボタンをクリックすると、設定が保存され、再起動後も維持されます。設定を初期状態に戻す には、「Restore defaults」ボタンをクリックしてください。

O INOGENI Co Update Video	ontrol App (Version 2.83) Help											- 🗆 X
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Device:	INOGENI Sł	HARE2U			~				Connected	Reset device
Preview C Input Gain Input USB1 USB2 HDMI Line-In Audio Input Microphone	Audio Mute I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	-70 -70 -70	- -60 - -60 -	- -50 - - 50 - - 	- 40 - 40 	-30 -30 -30	-20 -20 -20	-10 -10 -10	*	Gain O dB O dB O dB O dB	Firmware Information USB controller: Video processor: EDID: Application: MAC Address: IP Address: Unique identifier: USB speed: USB resolution: PID:	1.44 1.13 1 1.10.8 F8:DC:7A:4A:4B:F3 192.168.0.81 02C93125 USB 3.0 N/A 0x001A
Output Gain Output Line-Out USB1 USB2 HDMI out Audio Input	Source PC-speaker (USB) PC-speaker (USB) PC-speaker (USB) PC-speaker (USB) Selection tic audio selection Mix a	Mute	 -80 -80 -80 -80 -80 Host USB A ☑ Enable	-70 - -70 - -70 - -70 - USB audic	5(5(60 -5(60 -5(60 -5(60 -5(c ☑ Ena) -40) -40) -40) -40) -40 able USB a	-30 -30 -30 -30 -30	-20 -20 -20 -20 -20	* -10 + -10 + -10 -10 * -10	Gain O dB O dB O dB	Video Information USB Input 1: USB Input 2: HDMI Input: HDMI output:	1920x 1080 MJPEG 30Hz No video 1920x 1080p @ 59.99



USBデバイスがオーディオ入力をサポートしている場合に使用可能 USBデバイスがオーディオ出力をサポートしている場合に使用可能

20

サポートについて

本マニュアルの内容を参考に、適切に設定を行い、デバイスの機能を最大限に活用してください。また、 INOGENIウェブページには「Knowledge Base」を用意しており、製品に関する詳細情報やトラブルシュー ティングガイドを提供しています。

https://inogeni.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは株式会社オーディオブレインズまでご連絡ください。お 問合せ受付時間は、土日祝日、弊社休業日を除く10:00~18:00です。



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL:044-888-6761 <u>https://audiobrains.com/</u>