Confidea GO G4 Instruction

ワイヤレスマイクユニット Confidea GO G4 操作ガイド

1 内蔵スピーカー
補助的に、フロア音声の拡声が可能です。
マイクオン時はミュートされます。

2 イヤホンジャック（左右）
イヤホンを接続すると音量調節画面が現れます。これによりフロア音声が聴取できます。

ボリューム操作はタッチ操作で行います。

3 各種表示/操作ボタン

消灯：システムと接続完了
点滅：システムに接続中
点灯：システムと通信していません

消灯：残量1時間以上
点滅：残量30-60分(遅)、15-30分（速）
点灯：残量0-15分

タップすると発言リクエストを承認します
（発言モード=リクエスト時、議長ユニットのみ）

4 発言ボタン
ボタンを押して発言要求を行います。
発言モードによってマイクの即時オンもしくはリクエスト状態になります。

発言ステータスは本体背面およびマイクのLEDで表示します。

参加者ユニット（標準）：中心の発言アイコンを押して発言要求します。

参加者ユニット（デュアル）：左側の参加者はボタン左側、右側の参加者はボタン右側の発言アイコンを押して発言要求します。

議長ユニット：ボタン左側を押して発言します。また、右側のPRIOR（オールオフ）アイコンを押して参加者マイクをすべてオフにします。

・ユニットの起動
発言ボタンを1秒間押すと起動します。

・ユニットのシャットダウン
アクセスポイントの電源をオフにすると5分後に自動でシャットダウンします。強制的にシャットダウンする場合は底面のバッテリーを取り外します。

その他：

RFIDカードリーダー（発言者認証用）