

WM Touch Q&A



AUDIO))) BRAINS

株式会社オーディオブレインズ

機材導入部

WM Touch で制御できる Powersoft 製品はどれですか？

・WM Touch は、Mezzo A および AD シリーズのアンプの制御に最適な設計がされており、Duecanali DSP シリーズ、Quattrocanali DSP シリーズ、Ottocanali DSP+D シリーズ、T シリーズ、および X シリーズとも互換性があります。

※DSP 非搭載モデルは対応しておりません。

Dante 搭載モデルであればシステム内の音源をシェアできる機能も使用可能です。

システムで複数の WM Touch を使用できますか？

・はい。システムで使用される WM Touch の数に制限はありません。

標準のネットワークスイッチやルーターに WM Touch を混在させることはできますか？

・はい。WM Touch は標準のネットワークデバイスなので、どのネットワークにも簡単に組み込むことができます。

WM Touch は標準の PoE か PoE +、または PoE ++ で動作しますか？

・標準の PoE で動作します。

WM Touch ではどのタイプの LAN ケーブルを使用する必要がありますか？

・Cat5 規格以上の LAN ケーブルを使用してください。

WM Touch までの最大ケーブル長はどれくらいですか？

・ネットワークスイッチから WM Touch までの最大ケーブル長は 100m になります。

同じシステムで WM Touch と WMP コントローラーを使用できますか？

・はい。ただし、WMP コントローラーに割り当てられたすべてのコントロールは、WM Touch では読み取り専用として表示されます。例えば、ゾーンのレベルを WMP Level で操作している場合、WM Touch からこのゾーンのレベルを操作することはできません。

WMP コントローラーが使用できるアンプは Mezzo シリーズ、Duecanali DSP シリーズ、Quattrocanali DSP シリーズです。

WM Touch は、Creston や Extron などのサードパーティのコントロールプラグインと組み合わせることができますか？

・はい。ソースとゾーンを変更するためのコマンドは、サードパーティで構築できます。

製品施工部

WM Touch にはどのような取り付けオプションがありますか？

・WM Touch には壁取り付けプレートが付属しており、シングルギャングの電気ボックスか壁に縦向き、または横向きで取り付けすることができます。

WM Touch を壁から取り外すにはどうすればよいですか？

・製品に付属されている取り外し工具を使用して、製品をプレートから外すことができます。

WM Touch は Landscape(縦向き)と Portrait(横向き)で動作しますか？

・はい。WM Touch のメニューから設定できます。詳細については、製品のユーザーガイドを確認してください

システム構築部

WM Touch を設定するにはどうすればよいですか？

- ・画面の向きや言語などの一部の構成は、本体から直接設定できます。
 - ・より高度な構成には、Armonia Plus インストールモードの構築が必要です。
- 詳細については、製品のユーザーガイドを参照してください

WM Touch で何を制御できますか？

- ・単一のゾーンや複数のゾーンで音源の選択できます。
- ・単一のゾーンや複数のゾーンでゾーンごとにレベルやミュートの操作ができます。
- ・システムで設定したシーンを切り替えることができます。
- ・システム電源のオン/オフで、システム内のアンプのスタンバイ状態を切り替えることができます。

複数のアンプや複数のチャンネルを単一のゾーンとして機能させることはできますか？

- ・はい。様々な設置環境に合わせたゾーンの割り当てが可能です。
- ただし、アンプの1つのチャンネルは1つのゾーンとして割り当てることしかできません。
- またアンプにより割り当て可能なゾーン数に制限があるため、注意してください。

※アンプモデル:割り当て可能なゾーン数

Mezzo 322/602:2 ゾーン

Mezzo 324/604:4 ゾーン

Duecanali DSP シリーズ:1 ゾーン

Quattrocanali DSP シリーズ:2 ゾーン

Ottocanali DSP+D シリーズ:4 ゾーン

T302/602/902:1 ゾーン

T304/604/904:2 ゾーン

X4:2 ゾーン

X8:4 ゾーン

X4L:2 ゾーン

※例:Mezzo322+Quattrocanali1204DSP のシステムなら、最大 4 ゾーン

シーンの切り替えによるゾーンの分割や併合は可能ですか？

- ・いいえ。シーンの切り替えはソースおよびゾーンの設定のみを保存する機能となります。
- 例えばゾーンが 2 つあるシステムで、シーンの機能を使った分割(ゾーン 1 と 2 の個別制御)、併合(ゾーン 1+2 の単独制御)のようなシーンを組むことはできません。
- 上記をしたい場合は、複数ゾーンを一括制御するような運用方法をお考え下さい。

複数のソースをミックスしてゾーンに設定することはできますか？

・いいえ。ゾーンには複数のソースを組み込むことができますが、選択できるのは1つだけです。

例えば BGM(モノソース 1)とアナウンス(モノソース 2)があったとして、ソース 1+2 のような設定はできません。

上記をしたい場合は、アンプの前段で音源をミックスしアンプに入力する必要があります。

WM Touch の IP アドレスを設定できますか？

・はい。IP アドレスは ArmoniaPlus で設定することができます。詳細については、製品のユーザーガイドを確認してください

WM Touch のレイアウトをカスタマイズできますか？

・いいえ。各機能のレイアウトはカスタマイズできません。WM Touch にどの機能を表示させるかのみを選択するため、構成がよりスムーズにできるように設計をしました。

WM Touch のロック画面にカスタムロゴを表示できますか？

・はい。ArmoniaPlus から表示させたい画像をロードしてください。

WM Touch 本体にパスコードを設定できますか？

・はい。画面のロックを解除するためのパスコードを設定できます。

システムに WM Touch がある場合、PC で Views Host を実行する必要がありますか？

・いいえ。WM Touch には Views Host の機能が組み込まれているので、Views Host としての PC がなくても、SYS Control アプリやウェブビューを実行できます。

同じシステムで WM Touch を SYS Control アプリまたはウェブビューと組み合わせることは可能ですか？

・はい。WM Touch はアプリやウェブビューと組み合わせて使用することができます。

また、WM Touch には、SYS Control アプリとウェブビューでコントロールを実行するための Views Host 機能があるため、追加のハードウェアを必要としない利点もあります。

WM Touch がシステムを制御しているときに、ArmoniaPlus を実行し続ける必要がありますか？

・いいえ。システムで WM Touch が Views Host として実行されている場合、Armonia Plus を実行し続ける必要はありません。また、コンピューターを接続し続ける必要もありません。

その他

WM Touch に「Update Fail」というメッセージが表示されます。

・製品のリカバリーをしなければならない可能性があります。製品のユーザーガイドのトラブルシューティングを確認してください

AUDIO))) BRAINS

当製品に関してご質問などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。

受付時間:午前10時～午後6時(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【お問い合わせ先】

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1

TEL:044-888-6761

URL:<https://audiobrains.com/>

2023.1

DO000XXX R00