グースネックマイク使用上の注意

本書は、televic 製グースネックマイクをより永くご利用いただくために、適切な使用・保管方法、安全上の注意事項についてご案内いたします。

- ✓ **マイクを接続したユニットを運搬する際には、必ず本体を持ってください。マイクを持ち、ユニットを吊り下げた状態で持ち運ぶとコネクタ部分が損傷します。**
- ✓ **フレキシブルアーム部分を 90 度以上曲げることは絶対に避けてください。修復不能な損傷が生じる可能性があります。**

- ✓ **水分がフレキシブルアーム部分に付着することを避けてください。また、潤滑用途で油・石鹸・タルク粉・黒鉛などの素材をフレキシブルアームに使用しないでください。製品劣化を引き起こす可能性があります。**
- ✓ **メンテナンス・清掃時には乾いた布を使用してください。**
- ✓ **適切な環境下で使用してください（室温：5-40 度、湿度：60 度以下）。また、保管時は温度一定・湿度 50%以下の環境下で保管してください。特に湿度が高い場合、フレキシブルアームやエレクトレットマイクのセルに損傷が生じる可能性があります。**

本書に記載された使用上の注意事項が守られなかった場合や、製品の改造・変更・不適切な保管がされた場合においては、製品保証の対象外となることにご留意ください。

rev:2023-05-08
株式会社オーディオブレインズ